

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
2. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。
3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将提示您输入PIN码，输入正确的PIN码后，按  键确认。
4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕（包括小屏幕）会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话(需在菜单下的翻盖模式中设置“启动”)。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可在通话中按左/右软键调整听筒音量。