

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号(十号代表国际拨接前码)，然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关机

任何菜单下长按  键可关闭您的手机。

菜单结构

菜单结构

电话本

- 电话本菜单
 - 增加联系人
 - 电话分组
 - 可用内存空间
 - 本机号码
 - 已存电话列表

短信息

- 信息宝典
- 神州音话
- 新增
- 收件箱
- 发件箱
- 草稿箱
- 选项
- 内存
- 主频道信息

照相

多媒体

- 我的照片
- 我的图像
- 我的声音
- 内存

移动冲浪

- 移动冲浪
- 彩信乐园
- 书签
- 到指定网址
- 收信箱
- 高级功能
- 退出
- 游戏
- 拼图
- 征服者

下载的游戏

助手

- 日志
- 提醒
- 计算器
- 汇率换算
- 闹钟
- 计时器
- 健康情报

手机设置

声音

- 来电铃声设定
- 提示类型
- 静音模式
- 提示音
- 录音机

显示

- 屏幕背景
- 问候语

照相

语言选择

呼叫

- 呼叫转发
- 查阅通话记录
- 计量表
- 号码显示
- 呼叫等待
- 自动重拨
- 黑名单
- 语音信箱号码

保密设置

- PIN码
- PIN2码

-手机密码

- 隐私
- 系统密码
- 呼叫限制
- 固定拨号
- 计费

网络设定

其它

- 数据
- 对比调整
- 省电模式
- 设定快速键
- 日期与时间
- 翻盖模式