

一手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

一隐私

• 讯息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有短信息。

• 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。

• 助手

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本（如日志等）。

一系统密码

如果您有系统密码，详情跟网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

一呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

一固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

一计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

网络设定

一搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

一网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

一GPRS

在此项下您可选择要求或持续开启此服务。

其它

一数据

在该菜单下，您可以用上/下导航键选择不同的数据传输速率。

一对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用左/右导航键调整显示对比度，按  键确认。

一省电模式

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者整个键盘的灯会亮，选择后者整个键盘的灯不亮。

• 保护图形

在此项下您可选择完全或关闭。选前者，在开机不充电的情况下，合上翻盖，在设定时间到达后小屏内容会自动消失。选后者，开机充电与否，小屏内容显示正常。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含了一些常用的功能选项。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键；
 2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。
- 设置完成后，在翻盖打开的待机界面下，直接按两次  键就可直接进入游戏功能。若您想选择其他功能，您只需按  键后用上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。