

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

—控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。
用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

—显示

您可选择此功能来设定时间在主/副屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

—时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

—夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

翻盖模式

用上/下导航键选择翻盖的“启动”或“关闭”功能。

—启动

若选择“启动”，当来电时，可以打开翻盖直接接听来电。

—关闭

若选择“关闭”，当来电时，打开翻盖不能直接接听来电，需按  键或  键才能接听。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、新增号码等功能里输入文字。
在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。有以下输入法可供选择：T9选项（English、T9拼音、T9简体笔划、T9繁体笔划、T9注音等）、ABC、123。

数字输入法(123)

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法(ABC)

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住2数字键，则会依次显示“a、b、c、2”。

大小写转换

在编辑界面下，按  键选择选项里的格式，可进行大小写转换。
可键入的字符清单：

数字键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	空格 0