

目 录

目录.....	1	紧急服务.....	12
前言.....	4	拨打国际电话.....	12
安全注意事项.....	5	利用电话本拨号.....	12
外观示意图.....	6	关机.....	12
按键说明.....	7	菜单结构.....	13
图标说明.....	8	信息宝典.....	14
开始前的准备.....	9	电话本.....	15
安装SIM卡.....	9	新增电话.....	16
安装电池.....	9	分类管理.....	17
取出电池.....	9	电话查找.....	17
电池充电.....	9	电话复制.....	18
安全密码.....	10	删除此电话.....	19
常用功能说明.....	11	自定义删除.....	19
开机.....	11	短消息.....	20
拨打电话.....	11	新建短信.....	21
接听电话.....	11	已收信箱.....	22
拒接来电.....	12	已发信箱.....	23
结束通话.....	12	锁定信箱.....	23
调整音量.....	12	未发信箱.....	24

语音信箱.....	24	情景模式.....	39
预置短信.....	24	标准模式.....	39
短信设置.....	25	静音模式.....	42
通话记录.....	26	会议模式.....	42
全部记录.....	26	户外模式.....	42
未接电话.....	28	汽车模式.....	42
已接电话.....	28	设置.....	43
已拨电话.....	29	日期/时间.....	43
拒接电话.....	29	闹钟.....	44
彩信.....	30	通话设置.....	46
新建彩信.....	30	显示.....	50
已收信箱.....	32	语言选择.....	51
未收信箱.....	33	安全设置.....	51
彩信设置.....	33	恢复出厂设置.....	53
数码相机.....	35	附件.....	54
拍照.....	35	秘书服务.....	54
录像.....	36	工具.....	59
我的相册.....	36	数据通讯.....	63
我的DV.....	37	游戏.....	64
设置.....	38	资料.....	66