

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。

如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确；若按  键选择继续，屏幕将提示您无法使用手机功能。

2. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。

3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。

4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。

5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕（包括小屏幕）会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。
2. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在**通话设置**菜单下的翻盖接听中设置“开启”）。
3. 若您事先已插入耳机，您可按耳机上的控制按钮来接听来电（与翻盖无关）。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

若您事先已插入耳机，您可按耳机上的挂机按钮来结束通话。

 合上翻盖结束通话和拒接来电需在通话设置菜单下的合盖挂机中设置“开启”。

调整音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关机

任何菜单下长按  键可关闭您的手机。