

数码相机

本手机可数码相机拍照、录像。强大的照像功能可让您在不同的情况下选择不同的拍照模式，并提供多款精美的相框让您选择。所拍的照片或录像可通过数据线上传到您的PC机上。

选择数码相机菜单，或待机界面下直接按  键，进入数码相机功能界面。

拍照

在数码相机界面，按  键或  键进入拍照功能，在此功能中您可以选择不同的拍照模式。



一般拍照

一般拍照时您可按左右导航键选择照片大小，按导航键的上软键增大缩放比例，按下软键减小缩放比例，按侧键调节照片角度，调好后按  键拍照。

拍照时左上角数字显示放大缩小的比例，中间数字显示照片大小，右上角数字显示所拍角度。放大缩小的比例仅在预览时起作用，在拍照时并不一定按此比例拍照，视显示照片大小而定。如当设定显示照片大小为120*120时，在拍照时所有的缩放比例都起作用；当设定显示照片大小为240*240时，缩放比例设定为1/4或1/3时，在拍照时按1/2的缩放比例拍摄，缩放比例设定为1/2或1/1时，在拍照时按1/1的缩放比例拍摄；当设定显示照片大小为480*480和640*480时，在拍照时都按1/1的比例拍摄。

35 **WIRD**

拍摄时您可按  键来调节保存时的画面质量（高画质、中画质、低画质）。拍好后按  键或  键进行保存，按  键放弃。保存好后将会出现“保存成功！”的提示。

储存照片的张数与你选择照片大小和色彩有关。

一相框拍照

相框拍照时您可按左右导航键选择相框形式，按上下导航键调节缩放比例，按侧键调节照片角度，调好后按  键拍照。

相框拍照时只能显示照片大小为120*120，放大缩小的比例在预览和拍照时都起作用。



拍摄时您也可以按  键调节保存时的画面质量。



一定时拍照

定时拍照时与一般拍照相同，调节好后按  键，此时进入定时状态，等待10秒钟后将自动拍照。

录像

进入录像功能时，您可按上下导航键调节缩放比例，按侧键调节录像角度，调好后按  键或  键进行录像，同时屏幕显示录像进度条。录像时只能显示照片大

