

## 设置

在该功能表中，您可以对手机进行各种设置。



### 日期/时间

在设置界面，按 键可设置手机显示的日期和时间。



### 一系统日期

按 键选择系统日期，屏幕显示日期设定界面。您可通过按导航键分别调节年份、月份和日期，屏幕下方自动显示对应的农历日期。另外该界面可以显示100年的公历、农历，即从1950年开始至2050年，您可以使用此功能方便的查询这100年间的公历和农历。



### 一系统时间

按 键选择系统时间，进入时间设定界面，您可按导航键设置时、分，最后一栏将根据您设定的时间格式显示AM或PM（24小时制），您也可自己选择AM或PM（12小时制）。



### 一时间格式

按 键选择设定时间格式：12小时制或24小时制。



### 一时钟选择

选择待机时主屏幕上时钟的显示方式：

**数字时钟：**时钟将以数字方式显示，如12:00。  
**模拟时钟：**时钟将以模拟的时钟方式显示。



### 闹钟

本手机提供两个闹钟功能，即使在关机状态，此闹钟功能依然有效。按 键选择闹钟进入闹钟界面，屏幕显示闹钟一和闹钟二的开关状态。

