

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消所有转移

取消所有呼叫转移服务。

一 呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，按  键可将其

呼叫置忙音，按  键接听此电话，该电话被

激活，此时您可按  键选择：

• 电话本

可查阅整个电话本的联系人列表。



• 通话记录

可查阅最近的通话记录。

• 通话切换

可在当前通话和保持通话间进行切换。

• 挂断保持

可挂断当前保持通话的电话，继续正在通话的电话。

• 挂断激活

可挂断正在通话的电话并接通保持中的电话。

您也可在通话时拨打另一个电话号码，接通后菜单功能及操作同上（以上功能需将呼叫等待设置为开启）。

此项功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

一 通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当你申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。

• 禁止所有拨出

按  键选择此项后，

显示禁止拨出的类型：

所有服务、语音服务、

传真服务和数据服务。

您可选择设置该类型开启或关闭，手机就把您的设置发送给网络，屏幕显示请输入PIN2码，按数字键输入PIN2码确定即可。



• 禁止国际拨号

不能拨打国际长途。设置同禁止所有拨出。

• 仅可拨回本国

只能拨打所属系统的电话号码（如在国外时只能拨打本国电话）。

设置同禁止所有拨出。

• 禁止所有来电

所有电话都不能呼入。

设置同禁止所有拨出。

• 禁止漫游来电

系统间漫游时不能呼入。

设置同禁止所有拨出。

• 取消所有限制

取消所有的呼叫限制。

设置同禁止所有拨出。