

一显示调节

您可用左右导航键调节主屏显示的亮度。



一运营商文字

您可选择在待机界面时显示或隐藏运营商文字。

一日期时间文字

您可选择在待机界面时显示或隐藏日期时间文字。

一背景图案

在各菜单功能具体操作时，您可选择显示或隐藏背景图案。

语言选择

本手机有两种语言可供您选择：中文和英文。

安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用和保密手机中的个人信息等目的。



一PIN码(4-8位数字)

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 启用

此项用来启用PIN码。当您启用PIN码时需先输入PIN码。



启用PIN码后，您可进行：

• 关闭PIN码

此项用来关闭PIN码，关闭前需先输入PIN码。

• 修改PIN码

此项用来修改PIN码，首先输入旧PIN码，按 键确定后输入新PIN码，按 键确定后再次输入新密码加以确认，修改方法同PIN2码。

一保密设置

在此项中您可开启或关闭本手机的常用密码，以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。如：开机加密、短信息加密、电话本加密、记事本加密、日程加密。

按 键，您可选择开启或关闭这些加密功能。



开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码。原始密码为123456。



• 取消所有加密

您可选择此项取消所有设置的密码，取消密码前需先输入密码。

• 修改密码

您可修改密码，修改方法同PIN2码修改。此时所有手机加密密码都改为新密码。

恢复出厂设置

将所有设置(除密码、时间等)恢复成出厂设置。