

按键说明

按 键	描 述
	左软键/右软键 执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。
	主菜单键
	导航键 在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。 在待机界面下，上导航键进入电话本浏览、下导航键进入已收信箱、左导航键进入通话记录、右导航键设置情景模式。 在其他界面下可移动光标或翻阅选项。

	接听键 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。
	开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	数字键 用于拨号及在编辑模式下输入文本。
	* 键 用于向上翻页浏览及输入*或快捷选字。
	# 键 用于向下翻页浏览及输入#。

图标说明

	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。
	电池强度 条纹越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。
	短信息满 表示您的短信息已存满。
	未收彩信 彩信未收信箱中有未接收下来的彩信。
	未读彩信 当有未阅读的彩信时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。

	标准模式 表示标准模式已启动。
	静音模式 表示静音模式已启动。
	会议模式 表示会议模式已启动。
	户外模式 表示户外模式已启动。
	汽车模式 表示汽车模式已启动。
	未接电话 表示您有未接电话。
	拒接电话 表示您有设为拒接的电话。