

目 录

目录.....	1	紧急服务.....	12
前言.....	4	拨打国际电话.....	12
安全注意事项.....	5	分机速拨.....	12
外观示意图.....	6	未接/已接/已拨电话.....	12
图标说明.....	7	呼叫等待.....	13
按键说明.....	8	保留通话.....	13
开始前的准备.....	9	自拍功能.....	13
安装SIM卡.....	9	自动键盘锁.....	13
安装电池.....	9	关机.....	13
取出电池.....	9	菜单结构.....	14
电池充电.....	10	信息.....	15
安全密码.....	10	信息宝典.....	15
常用功能说明.....	11	神州音话.....	15
开机.....	11	短信息.....	15
拨打电话.....	11	彩信.....	16
拒接来电.....	11	信息设定.....	18
接听电话.....	11	小区广播.....	19
调整音量.....	12	语音信箱.....	20
结束通话.....	12	容量.....	20

通话记录.....	21	来电提示.....	27
未接来电.....	21	信息提示音.....	27
已接来电.....	21	按键音.....	28
已拨电话.....	21	开关机声音.....	28
拒接电话.....	21	低电压报警.....	28
删除最近记录.....	21	网络提示音.....	28
通话费用.....	21	手机设定.....	29
通话计时.....	22	时间日期.....	29
记录选项.....	22	语言选择.....	29
电话簿.....	23	输入法设置.....	29
查找.....	23	键盘灯.....	30
添加.....	24	自动键盘锁.....	30
删除.....	24	显示设置.....	30
复制.....	24	通话设定.....	30
设定.....	25	网络设置.....	31
分组管理.....	25	安全设置.....	31
本机号码.....	26	恢复出厂设定.....	32
内存状态.....	26	附件.....	33
固定号码.....	26	闹钟.....	33
声音设定.....	27	计算器.....	33