

择未接、已接和已拨电话子菜单。选择其一
后按  键可显示号码列表。

呼叫等待

当您在通话时，有另外一个电话号码插拨进来，此时屏幕上会出现以下选项来处理插拨的电话（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：

- 接听：保留目前的电话并连接上插拨电话。
- 占线：回绝插拨的电话。
- 结束后接听：结束目前的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

1. 当您同时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择通话保持来保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换通话将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，按  键后选择恢

复通话来恢复保留中的电话。

自拍功能
合盖状态下，长按侧边切换键，进入自拍模式，可以直接从小屏进行拍摄，再按切换键拍摄，打开手机翻盖，查看所拍照片，并可进行下一步操作，具体操作详见照相机功能。

自动键盘锁
当您开启自动键盘锁后，手机在待机一定时间后将自动上锁，此时您需按  键再按  键选择确定后方可解锁。

关机
在待机模式下长按  键可关闭您的手机。

菜单结构

信 息	电话簿	手机设定	倒数计时器	照相机
信息宝典	查找	时间日期	各地时间	标准拍照
神州语音	添加	语言选择		个性拍照
短信息	删除	输入法设置	游戏	夜间拍照
彩信	复制	键盘灯	俄罗斯方块	我的相册
信息设定	设定	自动键盘锁	推箱子	设置
小区广播	分组管理	显示设置		
语音信箱	本机号码	通话设定	互联网	
容量	内存状态	网络设置	移动冲浪	
	固定号码	安全设置	书签	
		恢复出厂设定	输入网址	
通话记录	声音设定		WAP模式	
未接来电	来电提示	附件	WAP设定	
已接来电	信息提示音	闹钟	连接下载	
已拨电话	按键音	计算器	清除缓存	
拒接电话	开关机声音	日程表		
删除最近记录	低电压报警	秒表		
通话费用	网络提示音	农历		
通话计时		录音		
记录选项				