

图标说明

| 图标                                                                                | 功能描述                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 网络信号强度<br>直条纹越多，表示信号越强。              |
|  | 闹钟<br>表示闹铃已设定并启动。                    |
|  | 电池强度<br>填充越满，表示电池电量越多。               |
|  | 短信息<br>当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。 |
|  | 未接电话<br>表示您有未接电话。                    |
|  | 静音模式<br>表示来电提示的静音模式已启动。              |

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 振动模式<br>表示来电提示的振动模式已启动。 |
|  | 耳机模式<br>表示耳机模式已启动。      |
|  | 转移模式<br>表示呼叫转移模式已启动。    |
|  | 话机锁<br>表示您的键盘已被锁。       |

图标说明

按键说明

| 按键                                                                                  | 功 能                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 左软键/右软键<br>执行屏幕左/右下角所指示的功能。                                                           |
|  | 导航键<br>在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。<br>在待机界面下，上导航键进入查找号码，下导航键进入电话簿菜单，左导航键进入收件箱，右导航键进入声音设定。 |
|  | 开关机键/挂机键/取消键<br>该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。                                               |
|  | 接听键<br>您可以拨打电话、接听来电。<br>在待机界面，按该键将显示您最近的电话列表。                                         |

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | WAP键<br>按该键可直接连接WAP。编辑长短信时按键可插入图片、声音等对象。                      |
|  | 数字键<br>用来拨号及输入数字或字符。                                          |
|  | 星号键<br>选择标点符号及输入*。                                            |
|  | 井号键<br>用于切换输入法及输入#。                                           |
|  | 切换键<br>在合盖或待机界面，按该键可直接进入照相机功能。来电时可临时将振动或铃声切换为静音。              |
|  | 上/下侧键<br>在待机模式下，调节响铃音量。<br>在通话状态下，调节通话音量。<br>在电话簿功能表或设定选项中翻页。 |

按键说明