

## 安全密码

### -PIN码(4至8位数)

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

### -PUK码

解除锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的网络运营商联系以索取密码。如果您丢失此密码，同样请与您的网络运营商联系。

### -手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为1234)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

## 常用功能说明

### 开机

1. 在关机状态下，长按  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将要求输入“PIN1密码”，输入正确的PIN1码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

### 拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键拨出该号码。

### 结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

### 拒接来电

无论手机翻盖处于打开或关闭状态，长按手机左侧的相机  键可拒接来电；翻盖打开的状态下，合上翻盖或按  键可拒接来电。

### 关机

长按  键关闭您的手机电源。

### 接听来电

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者号码（若来电者是储存在电话本中的联系人，则按照电话本中的资料显示来电者的名称）。

1. 如果翻盖是关闭的，则打开翻盖即可接听来电。
2. 如果已打开翻盖，按  键接听电话，您也可以将接听模式设定成按任何键接听。

 如果未开启翻盖功能，则关闭翻盖无法结束通话/取消拨号/拒接来电；同样打开翻盖也无法接听来电。