

按  键 [预览] 可以浏览该图片，再按  键将图片插入到短信中。

- **动画：**选择您要加入到短信中的动画。
- **音乐：**从音乐清单选择加入到短信的铃声。当对方读取您的信息时，附加在信息上的铃声会在对方手机响起。用上下导航键选择要使用的铃声名称，然后按  键将铃声插到短信中。
- **联系人：**您可以从电话本中选择将某联系人的资料带在短信中，当收件人收到该短信后，可以将附带的联系人资料储存到他的手机电话本中。
- **日程表：**您可从日程表中选择某日的备忘录附加到短信中，收到您的短信后，收件人可将备忘录储存到他的手机日程表中。

 收件人手机必须支持短信传送联系人与备忘录资料的功能，才能储存经短信传送的联系人与备忘录资料。

• 文本对齐

选择短信内容的对齐方式。

2. 编辑完短信内容后，按  键即出现收件人号码编辑界面，有两种方式输入收件人号码。一是直接在号码编辑界面输入收件人电话号码；二是按  键 [选择] 从电话本的联系人清单中选择收件人，用上下导航键翻动，按  键 [选择] 勾选所需号码，再按  键确认选择并返回到号码编辑界面，重复此步骤可选择多个联系人。

3. 号码编辑界面显示要发送的号码后，按  键即可用以下选项处理该信息：

• 发送信息

发送短信到之前指定的号码。

• 预览

阅读该短信内容。

• 存到草稿箱

将短信储存到草稿箱，以便稍后再传送。

• 编辑内容

重新编辑短信内容。

-彩信

该菜单可让您编辑与发送MMS信息。

1. 进入此选项后，您可按照编辑一般文字信息方式输入文字到信息编辑页面中。
2. 在信息编辑界面，按  键 [选项] 可选择以下选项：

• 插入

- **文本：**将预设的常用短信插入到信息中。您可以使用出厂预设信息样本或是您之前储存在清单中的样本。
- **图片：**选择您要加入到信息中的图片。选择您想要插入的图片名称后，按  键 [预览] 可以浏览该图片，进入预览模式后，按上下导航键可以预览上一张/下一张图片；按左右导航键可以全屏幕浏览图片。再按  键将图片插入到信息中。
- **动画：**选择您要加入到信息中的图片。
- **音乐：**从音乐清单选择加入到信息的铃声。按  键 [播放] 可以播放该音乐，再按  键将音乐插入到信息中。

- **语音备忘录：**选择您要加入到信息中的语音备忘录。

- **相片：**选择用内置相机拍摄并储存在手机中的照片插入到信息中。按  键将相片插入到目前页面或按  键 [查看] 相片，再按  键将相片插入到页面中。

- **前面新页/后面新页：**完成信息第一页内容后，选择此选项后，即可在目前编辑的信息页面之前或之后插入新的信息内容，再按照前步骤的方式编辑新插入页面的信息内容。

 一个多媒体信息页最多只能包含一个图片和一个音乐，若您将另一张图片或音乐插入相同页，新插入的图片或音乐将取代现有的。

3. 在信息编辑页面按  键 [选项] 还可以选择以下选项处理信息：

• 预览

浏览目前编辑中的信息的所有页面。

• 删除图片