

铃声

此菜单下与情景模式菜单中提供的某些选项是相同的(例如来电铃声)。因此手机使用的特定设定将根据最后用于设定的菜单而定。

情景模式

您可以按照个人的需求或场合来设定手机铃声、振动模式、铃声音量等情景模式。进入此选单后，您会看到七个不同的情景模式，您可设定每一情景模式下的选项并按场合需要开启其中一情景模式。

当您设置好模式后，相应模式图标将显示在待机界面的上方。

1.用上下导航键选择其中一情景模式，按键即可启动该模式。有以下模式供您选择：

-标准模式

预设的情景模式。

-会议模式

此情景模式下的选项已针对会议环境需求预先设定(例如关闭铃声音量、按键声和仅振动)。

-户外模式

此情景模式下的选项已针对户外环境需求预先设定(例如使用最高铃声音量、开启响铃加振动和开启按键音等)。

-耳机模式

此情景模式下只有在耳机连接到手机上才能生效。

-飞机模式

您上飞机后可以使用该模式来关机。一旦启动该模式，手机即自动关机，同时也关闭所有的闹铃设定。如果只是按键关机，闹铃在设定时间到时还是会提示。

-个人模式

您可以将该模式当作个人模式来使用，也可以重新命名该模式。

-静音模式

此情景模式下的选项已预设为需要静音的场合(例如关闭铃声、按键声和以振动提示)。

2.按键 [编辑] 进入选中模式的编辑界面，

您可以针对自己不同的需要进行以下操作：

- 振动提示

仅响铃：来电时手机只响铃不振动。

仅振动：来电时手机只振动不响铃。

响铃加振动：来电时手机会同时振动和响铃。

振动后响铃：来电时手机会先振动然后振铃。

- 来电铃声

您可使用上下导航键选择您喜欢的来电铃声。

- 信息铃声

收到短信时手机发出的铃声。

- 闹铃提示音

为相应的闹钟设置铃声。

- 日程表提示音

您可选择日程表中设置备忘录时的提示铃声。

- 按键声

根据不同环境可选择是否开启按键音。

- 铃声音量

根据不同环境设定铃声音量。

- 接听模式

按拨号键接听：来电时按键接听。

按任何键接听：来电时除了键外可按任

何键接听。

- 重新命名

可以将此模式重新命名(仅适用于个人模式)。

- 恢复原厂模式

将以上设定恢复为该情景模式的出厂预设值。

需输入手机密码(出厂预设密码为1234)。

来电铃声

您可使用上下导航键选择您喜欢的来电铃声。

信息铃声

收到短信时手机发出的铃声。

闹铃提示音

为相应的闹钟设置铃声。

日程表提示音

您可选择日程安排的提示铃声。

按键声

根据不同环境可选择是否开启按键音。

铃声音量

根据不同环境设定铃声音量。

通话音量

根据不同环境设定通话音量。