

此选项可让您通过红外线通信传送该照片。

- **辅屏桌面**
将照片设定成外屏幕的待机画面桌面。
只有以辅屏壁纸模式拍摄的照片才有此选项。
- **主屏桌面**
将照片设定成主屏幕的待机画面桌面。
只有以主屏壁纸模式拍摄的照片才有此选项。
- **设成电话本**
将照片设定成电话本中某联系人的来电显示照片。您必须使用储存在手机中的电话本，才可以将照片设定成电话本联系人的来电照片，若使用SIM卡电话本，则无此功能。
- **重新命名**
重新命名该照片名称。
- **删除**
删除选中的照片。
- **全部删除**
删除所有储存在相册中的照片（仅在显示照片缩图时才有此选项）。
- **详细信息**

显示该照片的名称、拍摄日期、和所占内存大小等资料（仅在显示全屏幕照片时才有此选项）。

- **魔浮3D变脸**
若您的照片上有人物的脸蛋，可以用该变脸功能将照片中的脸蛋作喜怒哀乐等等的表情变化，并可将改变后的照片另存。
步骤如下：
1. 此功能根据您在照片上设定的四个基准点来为照片进行变化。选择此选项后，屏幕显示该照片，照片上您会看到第一个红点，请按导航键以微调方式移动红点，长按导航键会以一定间距移动红点，设定好红点的位置后，按 **OK** 键即可将该红点定位，并设定下一个红点的位置。
2. 重复上面的方式设定另一个红点的位置。您必须设定好四个红点才能进行变脸功能，且这四个红点的位置最好设定在照片脸部上眼角、嘴角等可以改变表情的位置，才会得到较佳的变脸效果。

请按照正确的顺序设定四个基准点：左眼角(1)、右眼角(2)、左嘴角(3)、右嘴角(4)。
3. 若要重新设定红点位置，先按 **ESC** 键[复原]逐一消除红点，再按 **OK** 键即可重新显示消除的红点，再按导航键调整红点位置。
4. 设定好四个红点的位置后，按 **OK** 键，屏幕提示您“按数字键变脸”，随后显示原来尚未进行变脸的照片，此时按相对应的数字键，画面就会显示变脸后的各种表情效果。各按键与表情效果的对应如下表：

	微笑		生气
	年轻		作鬼脸
	纤细		外星人
	亲吻		无尾熊
	疲倦		猴子
	悲伤		狐狸

- 按左右导航键可调整变脸的效果强弱(效果强弱的数值会显示在屏幕右上方。当屏幕显示所需的变脸效果后，按 **OK** 键，编辑好该照片的名称后再按 **OK** 键，即可将该变脸后的照片另存。下次您进入相册后即可使用该变脸后的照片。
- 储存好变脸后的照片，屏幕会再度显示原来尚未进行变脸的照片，您就可以再按相对应的数字键重复使用变脸的效果。

拍摄录像

您可以使用手机的录像功能来拍摄录像片段。

- 选择录像选项，按 **OK** 键进入录像取景窗。
- 按 **ESC** 键[选项]可进行录像设定，设定选项与上述的相机设定相同。使用录像模式时，无外屏预览功能。
- 按 **OK** 键或 **REC** 键开始录像，按 **OK** 键或 **REC** 键停止拍摄。按 **ESC** 键则会停止拍摄直接返回到待机界面。