

播放音乐，按键 [选项] 可进行以下处理：

- **信息**
显示该音乐的名称、所占内存大小和显示音乐类别为预设或您自行储存或下载。
- **重新命名**
可让您为铃声提供新名称。手机预设的铃声无法重新命名，所以无此选项。
- **设成来电铃声**
将该铃声设成来电铃声。支持EMS格式的铃声（如高音）不能设定成来电铃声。
- **红外线传送**
通过手机的线外线传输接口传送该图片到其它装置。
- **删除**
删除使用者定义的铃声。手机的预设铃声无法删除，所以无此选项。
- **传送**
通过信息发送图片给他人。
- **编辑**
进入自编铃声界面重新编辑。手机的预设铃声

无法进行编辑，所以无此选项。

-自编铃声

此功能让您能够自编和弦音乐，并作为来电时的铃声。和弦音乐由多个不同的频道组成，此功能让您能创建最多八种频道，并混合起来组成一首和弦音乐。

编辑和弦铃声的步骤：

1. 第一次进入自编铃声选单时，会看到8个频道供您选择，每一个频道可用来储存一段编辑的音乐，然后按键即可进入铃声编辑界面编写该频道的音乐。
2. 按照编辑音符的方式编辑音符。若要在输入部分后修改一个音符，按导航键移动光标到要修改的音符的右边，然后即可调整音符的音长、八度音、升记号等。按键 [清除] 可以删除光标前的音符。
3. 当编辑该频道的音乐时，按键 [选项] 可用下面的选项处理编辑的音乐：

- **播放**

播放该频道的音乐。

- **乐器**
选择播放该频道的乐器。
- **节拍**
设定旋律的节拍(节拍范围：40-200)。
- 4. 该频道的音乐完成后，按键回到频道清单，然后重复以上步骤再编写另一频道的音乐。
- 5. 完成所有频道的音乐后，在频道清单界面按键 [选项] 进行以下操作：
 - **播放全部**
播放将各频道音乐混合后的和弦铃声。
 - **播放频道**
播放您目前选中的频道音乐(若该频道中没有储存您之前编辑的音乐，则该选项不会出现)。
 - **保存**
选择该项您的手机会自动为您将各频道的音乐混合成一首和弦铃声，并将该铃声储存到多媒体下的自选音乐选项中。按键并输入该和弦铃声名称后即可储存。

-编曲说明

查看铃声编辑功能的按键操作方式。

相册

此项用来储存您用内置相机拍摄下来并储存的照片。

进入此选项后，界面左方显示最近储存的前三张照片缩图，界面最顶端显示目前显示照片的名称，每张照片缩图右方则显示该照片的相关内容(拍摄日期、分辨率和图片大小)。具体操作和选项请见第36-38页中的内容。

我的影片

此项用来储存您用内置相机拍摄下来并储存的录像。具体操作和选项请见第38-39页中的内容。