

设置

时间&日期

此选项让您能够设定时间与日期以及时间与日期显示在屏幕上的格式。

-时间

1. 按左右导航键选择该功能是自动或设定模式。
自动：如果旅行到不同时区的城市，手机将会根据网络运营商的时区提示，自动重设显示在屏幕上的时间，以便精确显示当地时间。
设定：您的手机会显示您的设定时间，且旅行到不同时区时，不理睬网络运营商发送给您的时区提醒内容。
2. 选择设定模式后，即可输入您想设定的日期和时间。

-时间格式

选择在待机界面上所显示的时间和日期的格式。

-次时间

设定另一个您希望显示的时区的时钟。若选择开启次时间功能，则待机界面也会同时显示您

设定好的次时间。

-设置时区

选择您要显示的次时区时间。次时区有各世界主要城市代表。

开关机设定

在指定的时间开机与关机，节省手机电力。当乘坐飞机或在其他不能使用移动电话的场合，请记得将此功能关闭。

-开机

指定电话自动开机的时间。若启动此功能，手机会每天在指定的时间自动开机。若您先前启用了飞机模式，则到自动开机时间手机不会开机。

-关机

指定电话自动关机的时间。若启动此功能，手机会每天在指定的时间自动关机。

显示设定

-主题

此选项是由显示的颜色和待机桌面构成，不同的屏幕颜色搭配不同的预设待机桌面，因此当您变更屏幕显示颜色时，待机桌面也会跟着改变。用上下导航键选择要使用的颜色，按  键 [预览] 可预览该颜色所搭配的待机桌面，按  键确认。

-桌面

选择在手机待机界面时的主屏幕和辅屏幕所显示的桌面。

• 影像

使用储存在手机中的图片或动画当作桌面。按上下导航键选择要使用的图片或动画名称，按  键 [预览] 查看，再按上下导航键浏览各图片与动画；按左右导航键可用全屏幕浏览。按  键即可把选择的图片或动画设定成桌面。

• 相片

将您用内置相机拍照并储存在手机中的相片设定成桌面。

-开关机信息

选择并设定手机开机和关机时显示的动画/图片/文字/图片&文字/我的影片，以及播放的音乐。

• 动画

开机/关机时，仅显示在此选项选择的动画。

• 图片

开机/关机时，仅显示在此选项选择的图片。

• 文字

开机/关机时，仅显示在此选项输入的文字。

• 图片&文字

开机/关机时，仅显示在此选项设定的图片与文字。

• 我的影片

开机/关机时，仅显示在此选项选择的录像。

• 关

将开机/关机音乐与动画设定恢复到原厂预设值。

在以上选项设定好开关机动画/图片/欢迎词等后，您必须设定手机开关机要播放的音乐。