

-线路

此功能可让您在同一手机中使用两个不同的号码。您可指定用其中一个号码来拨出电话，并可用这两个号码接收来电，而不必使用两个手机。此功能需网络运营公司和SIM卡支持，详情请咨询网络运营公司。

-接通提示

此设定可使您的手机在您拨出的电话接通后，以铃声、振动或闪光的方式提醒您。

-每分钟通话提示

开启此功能后，通话中手机会每分钟发出一次声响以提示时间。

网络

一般而言，您的手机所使用的网络选择是自动设定的，在开机时，手机会自动连接到您的网络运营公司所供的网络，或当您不在原网络覆盖范围中，自动连接漫游网络。

-模式选择

您可以决定开机时网络选择模式是自动选择或

是手动选择。

• 自动

选择该项则手机开机时，若不在原网络覆盖范围中，手机会自动搜寻可用的网络。

• 手动

选择该项则手机开机时，若不在原网络覆盖范围中，手机会列出所有的网络供您选择。

-网络清单

您也可以在此选项以手动模式选择网络。手机会列出所有的网络供您选择。

-频率设定

您可以按照需要设定GSM网络的适当频率。

-联机模式

决定开机时，手机要不要一起搜寻GPRS网络。

• GPRS与GSM

如果开启此设定，手机将搜寻可用的GPRS和GSM网络。

• 仅GSM

如果开启此设定，仅搜寻GSM网络。

安全设定

在此功能选项下您能设定手机密码、SIM卡密码等来确保手机的安全。

-密码状态

• PIN1密码

设定：您可在此项中选择开启/关闭PIN1码，当您开启或关闭PIN1码时必须先输入PIN1码。

• 手机锁定

您可在此项中选择开启/关闭或变更手机开机密码。启动手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入正确的手机密码，否则手机会锁住，即使取下SIM卡并更换另一张SIM卡也无法解锁。

开启或关闭此设定时，需输入手机密码（无密码错误输入次数的限制）。

• SIM锁定

此功能可防止别人用其它的SIM卡使用您的手机。开启此功能后，在开机时若手机中的SIM卡不是您原本设定此功能时的SIM卡，则

手机会要求您输入您所设定的解锁密码，如果输入正确的密码，手机将识别新的SIM卡并可正常使用该卡。下次在插入该SIM卡开启电源时，手机将不再要求您输入SIM卡锁定密码。设定此项后，在开启或关闭此功能时需输入解锁密码（手机原始解锁密码1234）。密码长度必须介于4至8个数字之间。

• 屏幕锁定

当您在固定时间内未使用手机，手机即自动启动屏幕锁定画面，目的在于保护手机个人资料不被他人读取。若要恢复原来的屏幕显示功能，则必须按任意键后，输入您启动该项功能的密码，返回到待机界面。

屏幕锁定的设定步骤如下：

- 1.在激活选项选择开，再按下导航键选择等候选项。
- 2.在等候选项按键 [编辑] 可设定手机锁定屏幕前的等待时间。
- 3.按键后输入之前设定的屏幕锁定密码（预设密码为1234）。