

按键说明

按 键	描 述
	左软键/右软键 该键执行屏幕左/右下角所指示的功能。在待机界面，按左软键进入主菜单；按右软键进入信息宝典功能。
	拨打/接听键 您可以拨打电话、接听来电。在待机界面，按该键将显示您最近已拨/未接/已接的电话列表。
	结束/开关机键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	确认键 确认功能；相关界面下进入所选项目的界面。
	相机键 按该键开启相机功能；来电时长按该键拒接来电。

	导航键 待机界面下，上下导航键进入查找电话本和电话本浏览列表、左右导航键进入收件箱和铃声菜单界面。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。 长按上、下导航键可分别启动声控拨号和语音备忘录功能。
	数字键 用于拨号及在编辑界面下输入文本。快捷键：长按按键可立即进入其功能或拨打其代表的号码。
	*、# 键 分别用于输入*、#号； *键在拨打国际电话时，长按以输入“+”；#键用于拨打分机时，长按以输入“P”。
	音量键 可调整铃声音量；长按可启动/取消静音模式；来电时可关闭来电铃声。

图标说明

	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	GPRS网络 您的SIM卡上已启用了GPRS服务。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。
	电池强度 条纹越满，表示电池电量越多。
	信息 表示已收到新信息或有未读信息（图标黄色显示）此图标将显示在屏幕上方；若此图标以红色显示，表示SIM卡信息储存已满。
	标准模式 表示标准模式已启动。
	会议模式 表示会议模式已启动。
	户外模式 表示户外模式已启动。

	个人模式 表示个人模式已启动。
	耳机模式 表示耳机模式已启动。
	静音模式 表示静音模式已启动。
	呼叫转移 表示您已设置了呼叫转移功能。
	使用中的线路 显示目前使用的线路号码（需网络和SIM卡支持）。
	红外线 表示已启动了红外线功能。
	语音信息 表示收到语音信息（仅在您的网络运营公司支持此功能时才显示）。
	漫游 表示已启用了漫游功能。