

开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡滑入SIM卡槽的金属固定片下，在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左下方。若要取出SIM卡，则必须压下固定SIM卡的弹片，然后再将SIM卡从SIM卡槽推出。



安装电池

将电池金属接点面向下，电池尾端凸出处对准手机电池凹槽尾端的孔位，然后将电池往凹槽尾端推入，使凸出处插入孔位，再向下压以卡入定位。



取出电池

将手机背面对自己，将电池锁往如图所示的箭头方向拉，使电池松开，然后将电池取出。



- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

打开插孔盖，将充电器的充电插头插入位于手机底部左边的充电接口，请确定接头插入的方向正确(箭头标志朝上)。

充电完成后按住充电器拔出插头。

在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若状态指示灯开启，在充电过程中，状态指示灯将在黄色与蓝色间交替闪烁，当充满电时，将只闪烁绿灯。

若手机关机充电，则在屏幕中将出现动画充电标识。



- ❗ 当电量不足时，手机屏幕显示“电量不足!”的警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。