

## 声音播放器

在此菜单下您的手机可以连续的播放声音。在主菜单界面，选择声音播放器，然后按<sub>OK</sub>键进入，您可以通过按左/右导航键在“播放器”和“库”两个界面之间进行切换。

### 播放器

播放器可以播放您在库中创建的播放列表。按<sub>•</sub>键可进行以下操作：

- 播放列表：**播放当前列表中的声音。
- 移除自列表：**把选中的声音从当前列表中删除。
- 清空列表：**清空当前列表中的全部声音。
- 随机播放：**不按当前列表中的顺序连续播放列表中的声音。
- 播放选项：**可选择单曲播放，激活此选项后随机播放自动关闭。选择连续播放，则按列表顺序连续播放列表中的声音。
- 保存所有为：**保存当前列表中的声音到一个播放列表。

**重命名：**对此声音的名称进行编辑。  
**优先级：**您可以选择电话优先或音乐优先。选择电话优先，则当有其他事件（包括闹钟和来电）时间到，声音播放器将自动停止播放。选择音乐优先，则当有其事件（除闹钟和来电）时间到后，只在屏幕上提示，不停止声音的播放。如果提示后进行阅读或其它操作，音乐播放器将会停止。

**详情：**查看此声音的详细信息，如格式、容量以及下载日期等。

### 库

#### —手机

选择手机选项后，按<sub>•</sub>键可进行以下操作：

- **查看内容：**查看手机的声音列表，按<sub>OK</sub>键可以把选中的声音加入到当前播放列表中。
- 您还可以选择文件夹图标，然后按<sub>•</sub>键进行以下操作：

**添加所有歌曲到播放列表：**添加所有手机中的声音到当前的播放列表。

**播放所有歌曲：**播放所有手机中的声音。  
**创建播放列表：**创建一个新的播放列表。  
 • **播放内容：**播放手机内的声音。  
 • **创建播放列表：**创建一个新的播放列表，并输入名称，然后可添加声音。

### 我的microSD™ 卡

具体操作参见多媒体的我的microSD™ 卡。

选择任意一个播放列表，然后按<sub>•</sub>键可进行以下操作：

**播放播放列表：**播放您选中的列表中的音乐。  
**编辑播放列表：**对选中的播放列表中的声音进行编辑，添加或移除。  
**添加歌曲到播放列表：**添加歌曲到选中的列表中。  
**创建播放列表：**创建一个新的播放列表。  
**重命名列表：**对播放列表的名字进行编辑。