

删除全部：删除所有的任务。

帮助：查看帮助文件。

服 务*

您的手机支持STK功能，STK是网络运营商为您提供的增值服务，如果SIM卡和网络运营公司不支持该服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营公司联系。

手机设置

电话设置

— 静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机后，静音模式将自动关闭。

— 铃声设定

该菜单使您在呼叫、短信息、多媒体信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃声中选择一种铃声。按上/下导航键选择您所喜欢的铃声，按  键确认，再按上/下导航键调整音量，此时可用左右软键在铃声和音量间切换。

— 提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：只有振动、振动+响铃、先振动后响铃、关闭振动，最后按  键确认。

— 语言选择

在此项下可选择手机所提供的语言：中文、繁体中文、自动、English。

— 提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。

— 日期与时间

• 设置时间日期

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面，设置时间后按  键确认。

• 自动更新

您可选择手动或者自动更新日期和时间，例如在您关机后或者在您出国后。此项服务需要网络支持。

• 显示

您可选择此功能来设定时间在主屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。