

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入设定的快速功能，每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项：电话本、快速拨号、读取短信息、编写短信息、闹钟、计算器、红外传输蓝牙、游戏、本周记事本、开始记录、音乐播放器。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左键。
2. 按上/下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按  键两次就可进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按  键后再按上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

存 储

— 格式化卡片*（只有插入存储卡时有此选项）
格式化存储卡。

— 默认位置

您可以选择数据下载的存储位置，此选项不适用于拍照、录像、录音操作的文件，此类数据只能存入电话。

帮 助

该菜单允许您开启或者关闭手机菜单中的帮助信息。

连 接

蓝 牙

此项可让您开启蓝牙传输接口，可以让您的手机和其他设备进行数据交换（例如：PC等）。

— 配对装置

在此菜单下，您可以进入新装置中搜索新的蓝牙装置（必须是蓝牙开启情况下），然后输入密码。配对成功后，此装置的蓝牙名称将显示在列表中。

— 模式

在此菜单中您可以选择手机的蓝牙当前的模式。
开启并显示：开启蓝牙接口，您的手机可以被其他蓝牙设置检测到。

开启并隐藏：开启蓝牙接口，您可以与其它设备进行通讯，但是您的手机不能被其他设备检测到。

关闭：关闭蓝牙接口。

蓝牙名称：您可以编辑您的手机在其他设备上显示的蓝牙名称。

红外线

此项可让您开启红外线传输接口，可以让您的手机和其他设备进行数据交换（例如：PC等）。

速 率

您可选择不同的数据传输速率。

车用配备

您可根据车用配备设置您的手机。

耳 机

— 外接配件音量

调节耳机的音量大小。

— 自动应答

开启此功能后，来电在5秒左右后耳机将自动应答。