

USB模式

默认为处于插入状态模式，每次数据线与PC机连接时，将显示请选择USB模式。

—PC大容量存储器

插入存储卡，手机可当作U盘使用。

—Picbridge

当打印机和手机相连后，可打印照片。

—调制解调器

将手机用作调制解调器，实现无线上网等功能。您可选择以上其中任一种模式，按  键进行确认。

如果您想更改USB模式，可进入连接的USB模式进行更改，除“处于插入状态”的其他模式，当插入数据线时不需选择，手机将自动识别为您选择的模式。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、新增号码等功能里输入文字。

在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。有以下输入法可供选择：T9选项（English、T9拼音、T9简体笔划等）、ABC、123。

数字输入法（123）

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法（ABC）

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速连接按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速连续按“2”数字键，则会依次显示“a、b、c、2”。大小写转换：在编辑界面下，按  键选择选项里的格式，可进行大小写转换。也可通过长按  键来进行大小写切换。

可键入的字符清单：

按键	依次显示的字符	按键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' @ : / 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	空格 0

智能英语输入法（T9 English）

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，您每按一次键，单词可能跟着变化，键盘上的每一个键代表多种字符，就像按“5”数字键，能够输入j、k或l。智能英语输入法自动会在机内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。大小写转换方式同上。

输入英文单词时，按“0”数字键，用空格完