

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上。
	多媒体信息 当手机正在接收或发送多媒体信息时，此符号中的箭头会不停的闪烁。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。

	静音模式 表示静音模式已启动。
	键盘锁 表示键盘已锁定，在待机界面长按*键可开启键盘锁功能。按*键和左软键可解开键盘锁功能。
	免提模式 在通话界面长按接听键可开启或关闭免提功能。

图标说明

按键说明

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 执行屏幕左右下方所指示的功能。 在待机界面连续按此键两次可进入设定的快捷键功能。 长按左软键进入创建信息界面。 长按右软键开启或关闭蓝牙功能。
	接听键 按该键拨打电话及接听来电。 在待机界面按该键可进入通话记录列表。
	开、关机/挂机键 关机状态下按该键可开机。 用来结束通话或拒接来电。 待机界面长按该键即可关机。 黑屏时按此键可点亮屏幕。

	上/下侧键 在待机界面，按该键可调节按键音（除静音模式）。 通话过程中按该键可调节通话音量。
	照相键(手机左侧) 待机界面下，按此键直接进入照相界面，再按此键可进行拍照。
	导航键 在菜单内可用来翻阅菜单。 在编辑界面可上下左右移动光标。 长按左导航键开启或关闭红外线功能；长按上导航键进入设定闹钟界面；长按右导航键进入编辑信息界面；长按下导航键进入游戏功能。
	OK键 大部分菜单中，此键功能同左软键，即相当于确认键。