

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机底端的充电接口。在插入充电插头后，若手机为开机状态，待机画面有电池符号显示，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行；若手机为关机状态，则屏幕显示充电指示动画。当电池图标条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成，按充电器两侧的按钮拔出插头。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为1234）。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

- 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
如果SIM卡接触不好或者没有安装等，话机屏幕则会显示“插入SIM卡”，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确，在无SIM卡模式下，手机将无法为您提供手机功能。
- 若设置了手机密码开启，手机将提示您输入开机密码。
- 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
- 若手机内的SIM卡被锁上，手机将提示要求您输入PUK码。
- 手机开启后，将自动搜索网络。

- ❗ 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。
- 和使用其他任何无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好的发挥天线性能，并有效的使用手机的通话时间。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

您也可以在待机状态下按  键进入最近的通话记录列表，然后找到您想要呼叫的号码，按