

一曝光模式

在拍摄时您可以跟据拍摄的不同场景选择以下不同的模式：户内模式、户外模式、夜间模式。

一快门音效

设置拍照时的声音。可选择启用或关闭。

一定时拍照

根据不同的情况，可以把定时的时间设置为10秒、20秒、30秒，也可以关闭定时拍照。

一相框拍照

设置是否进行相框拍照，可选择启用或关闭。共有8种相框可共选择。

常见的三种拍照方式

一般拍照

一般拍照时，进入拍照功能界面后，您可按左右导航键选择照片大小，按左导航键增大焦距，按右导航键缩小焦距，按下侧键调节照片角度，设置完成后按 $\hookrightarrow$ 键拍照。

拍照时左上角数字显示放大缩小的比例，中间数字显示照片颜色模式，右上角数字显示所拍

的角度。

拍完一张照片后，您可按 $\hookrightarrow$ 键进行保存，或按 $\hookrightarrow$ 键取消当前的照片，进行新的拍照。保存后的照片自动存储在**多媒体的我的相册**中。

相框拍照

当您设置了相框拍照时，您可按上侧键选择相框的形式，按左右导航键调节焦距，按下侧键调节照片的角度，设置完成后按 $\hookrightarrow$ 键进行拍照，然后可进行保存或取消后进行新的拍照。保存后的照片自动存储在**多媒体的我的相册**中。

定时拍照

定时拍照时与一般拍照相同，当设置完成后按 $\hookrightarrow$ 键，此时进入定时状态，屏幕显示定时进度条，时间到后将自动拍照。

摄 像

进入摄像功能时，您可按上下导航键选择录像色彩，按左右导航键调解录像焦距，按下侧键选择录像模式，调好后您可按 $\hookrightarrow$ 键开始录像，屏幕显示录像进度条。

在录像过程中，您可根据需要按 $\hookrightarrow$ 键停止录像，按 $\hookrightarrow$ 键，可以保存录像，录像将保存到**我的录像**中。

录像的具体时间将根据你所拍摄的事物的色彩将会有所不同。

彩客帝国

具体操作与功能请参考《彩客帝国服务手册》。

我的相册

此功能可以让您浏览所有拍摄保存的照片。具体操作与功能请参考**多媒体的我的图片**。

我的录像

此功能可以让您浏览所有拍摄保存的录像。具体操作与功能请参考**多媒体的我的录像**。