

图标说明

图标	描 述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。 G表示已开通GPRS功能。
	电池强度 条纹越多，表示电池的电量越多。
	闹钟 表示闹钟已设定并启动。关闭闹钟后，此图标消失。
	信息图标 当收件箱内有未阅读的信息时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。
	信息满图标 表示您的信息已存满，此时您必须删除至少一条以上信息才能接收新的信息。

图标	描 述
	响铃模式 表示响铃模式已启动。
	静音模式 表示静音模式已启动。
	震动模式 表示震动模式已启动。
	震动响铃模式 表示震动响铃模式已启动。
	未接电话 表示您有未接电话。

图
标
说
明

按键说明

按
键
说
明

按 键	描 述
	左软键/右软键 执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。
	@键 待机界面时按该键进入互联网。 当屏幕上出现⌚时此键为菜单键。
	导航键 待机界面时，上导航键可进入电话本查询，下导航键可进入电话本浏览，左导航键可进入收件箱，右导航键可进入铃声设置。 在其他界面时可移动光标或翻阅选项。
	数字键 用于拨号及在编辑模式下输入文本。

按 键	描 述
	接听键 您可以按该键拨打电话及接听来电。 在待机界面，按该键将显示最近的通话记录列表。
	开机键/关机键/挂机键 该键主要用来开启或关闭手机，还用来结束通话或拒接来电。
	拍照键 待机界面时按该键可快捷进入照相机功能。在拍照界面时该按键可进行快捷拍照。
	上/下侧键 通话时可调节通话音量。在其他界面时可移动光标或翻阅选项。