

| 按 键                                                                               | 描 述                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>* 键</b></p> <p>拨号时长按该键可输入“P”。</p> <p>待机界面时按该键可切换到振动模式。</p> <p>在字母输入法和英文输入法时按该键可进行大小写的切换。</p> |
|  | <p><b># 键</b></p> <p>拨号时输入#。</p> <p>在编辑模式下可进行各种输入法之间的切换。</p>                                       |

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，打开SIM卡扣，将SIM卡放入SIM卡槽中，然后拉上SIM卡扣。

在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方(如图所示)。



安装电池

将电池的顶部放入话机的背面的凹槽内，然后将电池底端压入手机中，最后滑入手机后壳直至锁上(如图所示)。



取出电池

将手机背面对自己，然后将手机后壳向下滑并取出，最后将电池底部向上拉取出电池。

- ! 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。