

2. 选中所需的音乐文件，您就可试听该音频文件的音乐，然后点击“添加”按钮，该文件即可插入当前编写的彩信中。

一清除图像

对图像文件进行删除操作。

一清除音频

对音频文件进行删除操作。

一预览

您可以预览正在编辑的彩信。



已收信箱

可存放所接收到的已读和未读的彩信列表。

✉ 表示未读的彩信；

📧 表示已读的彩信；

1. 点击“写信”按钮可进入写信屏幕，您可以编辑新的彩信。



2. 点击“选项”按钮，上弹出一功能列表，您可进行如下操作：

一全部删除

选择此项后，屏幕会出现提示“是否删除全部彩信”，点击“删除”按钮则删除该信箱中的所有彩信，点击“取消”按钮则取消此次操作。

一自定义删除

进入自定义删除彩信屏幕。

点击要删除彩信前的方框，方框内出现“X”表示已被选中，再次点击则取消该条彩信的选择，最后点击“删除”按钮即可。

您也可点击彩信删除屏幕下的“选项”按钮进行选择：

一全选：选中已收信箱中所有的彩信。

一反选：反向选中您所选择删除的彩信。

一取消：取消所有选择。



3. 点击彩信的标题，可查看该条彩信的详细内容，如右图，其中包括标题、文本及所插入的图片和音乐等。



点击“选项”按钮后，上弹出功能列表，您可进行如下操作：

一编辑彩信

修改该条彩信的内容并发送出去。

一保存为铃声

若接收到的彩信中含有音乐文件，您可提取该音乐文件并保存到下载铃声中。

一保存为桌布

提取接收到的图片并将它保存到桌布中。



一重新预览

再次预览该条彩信的详细内容。

未收彩信

在该信箱中可存放话机暂时未接收的彩信。

进入未收彩信屏幕后，选中一条想接收的彩信，点击“接收”按钮即可进行接收；点击“选项”中“删除”可删除选中的彩信，选择“全部删除”则删除所有的未收彩信。



网络设置

您可自行对网络的一些参数进行设置。系统为您提供默认设置。

