

系统设置

本话机允许您按个人的需要来定义和改变这些设置。

在主屏幕3中点击图标进入系统设置屏幕，以下内容分别为介绍各类设置和选项。

日期/时间

-系统日期

可设定手机当前日期。点击日期，进入日期设定屏幕来调整日期。具体调整请参见“日程安排”中有关设置日期的介绍。

-时间格式

可设定24小时制或12小时制的时间格式。



-系统时间

可设定手机当前时间。点击时间，进入时间设定屏幕来调整时间。

时钟选择

设定时钟在待机屏幕上显示的模式。选择数字或模拟后，点击“确定”按钮即可。



闹钟

闹钟功能可让您在设定的时间到时，话机发出闹铃以提醒您。

可设定两个不同时间和类型的闹钟。

选择闹钟一，点击“修改”按钮，进入闹钟设定屏幕，您可按以下步骤设定闹钟：

1. 点击时间，进入时间设定屏幕来调整闹钟时间。
2. 点击铃声的下拉选择框，选择该闹钟的提醒铃声。
3. 点击状态的下拉选择框，选择开启或关闭该闹钟。



4. 点击类型的下拉选择框，选择该闹钟提醒类型，如右图，您可选择周一到周五开启。
5. 点击输入内容框，输入该闹钟的文字提示信息。



显示

本菜单中的各项功能可通过设置，使话机的显示达到您所需的效果。

-桌布设置

进入桌布设置屏幕后，如右图，您可从多种桌布图案中选择一种作为当前的待机背景；也可选择时间和运营商名称是否显示在待机屏幕上。

