

-开机加密

可开启或关闭话机开机密码，以防您的话机被他人任意使用。

1. 选择开机加密后，点击开启或关闭，最后点击“确定”按钮。在您选择开启或关闭此密码时都需输入密码。



2. 进入输入密码屏幕，点击“数字”按钮输入密码，点击“确定”按钮即可。开启此功能后，每次开机时必须先输入开机密码。



-短信息/通讯录/记事本/日程安排加密

可开启或关闭进入本话机的短信息/通讯录/记事本/日程安排功能时的密码。开启了某功能的密码后，每次进入此功能时必须先输入密码。具体设置方法同“开机加密”。

-取消所有加密

取消所有设置的密码。您需输入密码才能取消所有加密。

-修改密码

修改密码，修改方式同PIN码。

附件

本话机为您提供一些非常实用、有效的日常工具。

日程安排

日程安排用来安排和记录您将来要做的事项，当您预先安排的某事项时间到达时，话机将发出提示音乐提醒您。

日历界面可显示从^{日程安排}年至2050年的公历和农历。使用该日历界面可方便地查询公历和农历日期。

在主屏幕4中点击图标进入日程表，屏幕显示日历，如右图。

1. 点击^{日程安排}按钮可以前后翻动，选择不同的年份。
2. 点击^{日程安排}按钮出现下拉选择框，选择不同的月份。



3. 若某日期的上边有小三角，表示该日至少有一日程安排，点击该日期，您可直接查看或设置该日期的日程安排。

添加日程安排

进入日程安排屏幕后，点击“新建”按钮则进入添加日程屏幕。

1. 点击“类型”旁的下拉选择框，可选择所安排的日程提醒的重复次数：一次、每天、每周、每月、每年；
2. 点击“状态”旁的下拉选择框，可选择开启或关闭日程提醒；
3. 点击“日期”和“时间”后面的数字，分别进入日期和时间设定屏幕，您可设置该日程安排执行的日期和时间；

