

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能损坏SIM卡，因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定本话机已关机，再取出电池，请勿带电插拔SIM卡。

将话机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡依下图所示的方向完全滑入插槽中，最后拉上SIM卡固定片。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左下方。



安装电池

将电池的底端放入话机背面上部的凹槽，然后将电池顶部压入话机中，在压入后，您会听到电池卡锁发出“咔”一声，表示已固定妥当。



取出电池

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和话机中的设置或资料可能会丢失。

将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后您便可以取出电池。

开始前的准备 7

DOEASY

电池充电

将旅行用充电器的充电接头插入位于话机底部的H接口，将充电器电源插头插入电源插座。若话机开启，且处于翻盖打开状态，屏幕右上方的电池图标里的强度条纹滚动，表示充电已开始进行；

若话机关闭，则屏幕显示如右图，充电指示符号中的条纹不断滚动。

当电池图标条纹充满整个图标并且停止滚动，充电器指示灯灭，表示电池充电已完成。

当电量不足时，电池图标中无条纹，您每次打开翻盖时，话机会提示“电压低，请及时充电”，电量用完话机会自动关机。

为确保话机正常工作，请务必使用指定电池和充电器。



- ❗ 若电池电量过低，刚开始充电时，话机没有任何显示，只有充电器上指示灯亮。不要让电池长期处于低电压状态，这样有损电池的性能。

安全密码

PIN码

PIN码是您的SIM卡的个人识别码，以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

当PIN码设定为启动时，您的手机功能每次开启时都会要求您输入PIN码，若您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。用此话机解PUK码之前需输入本公司提供的PUK密码，要获得此密码，请向本公司当地的客户服务中心咨询。