

输入法

本款话机中提供了多种便捷的文字输入方式，
供您在添加名片、写信息等功能中使用。

输入资料时，您可选择以下不同的输入方法：
手写、拼音、数字、符号、英文。

手写输入法

手写输入法采用手写文字识别的先进技术，让您能简便、快速地输入中文信息，在各种需要文字输入的功能中均可使用。

点击一输入区，进入如图
所示的文字输入屏幕，
用辅助笔在手写区内写字，写完后停一下，话
机会自动选择识别出的字并将其显示在输入区
内，如果显示的字不是您所需的字，可以点击



候选字区其它的字替换。写完一个字后，点击“识别”可加快识别速度。还可点击周围的其它功能按钮：

 删除输入光标前一字

Del 删除输入光标后一字

 换行

拼音输入法

选择“拼音”后，可按照所需字的拼音顺序，用辅助笔点击拼音键盘中的字母键，被输入的字母显示在拼音显示区，拼音对应的汉字则出现在候选字区。用左右翻滚按钮可显示更多的候选字，找到所需的字后，点击该字，即可把它输入到输入栏中，随即在候选字区出现该字的联想字。



输入法 13

DOEASY

输入法

数字输入法

选择“数字”后，可输入您所需的数字。



符号输入法

选择“符号”后，可输入您编辑时所需的标点符号和一些常用符号。点击左侧的“半角”或“全角”按钮可切换符号。



英文输入法

选择“英文”后，可输入您所需的英文字母。点击左侧的“小写”或“大写”按钮来切换字母大小写。



DOEASY