

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

- 1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
- 2. 若设置了手机密码，手机将提示您输入手机密码。
- 3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
- 4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
- 5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键可呼叫该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

 合上翻盖结束通话和拒接来电需在手机设置菜单下的翻盖模式中设置“启动”。

关机

任何界面下长按  键可关闭您的手机。