

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示，若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需启动手机设置菜单下的翻盖模式功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可在通话中按手机上/下侧键调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。

不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

国际电话

要打国际电话，请先持续按住数字键“0”以显示“+”号（“+”号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，再按  键即可拨打号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的电话号码。然后按  键确认，选择呼叫菜单，按  键确认或直接按  键即可拨出该号码。

快速拨号

在待机状态下，输入存储号码的位置，按“*”键，进入快速拨号。

如按“#”键，然后您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按  键就可以呼叫。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音的功能，此时免提扩音模式的图标会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

菜单结构

电话本

电话本菜单
-增加联系人
-电话分组
-可用内存空间
-本机号码
已存电话列表

信息宝典

短信息
新增
收件箱
发件信箱
草稿
选项
内存
主频道信息

多媒体

我的图像
我的声音
内存

移动冲浪

移动冲浪
书签
到指定网址
收信箱
高级功能
退出

游戏

助手

日志
提醒
计算器
汇率换算
闹钟
计时器
健康情报

手机设置

声音

-来电铃声设定
-提示类型
-静音模式
-提示音
-录音机

显示

-屏幕背景
-屏幕保护
-问候语

语言选择

呼叫

-呼叫转发
-查阅通话记录
-计量表
-号码显示
-呼叫等待
-自动重拨
-黑名单
-语音信箱号码

保密设置

-PIN码
-PIN2码

-手机密码

-隐私
-系统密码
-呼叫限制
-固定拨号
-计费

网络设定

指示灯

其它

-数据
-对比调整
-省电模式

设定快速键

日期与时间

翻盖模式