

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

呼叫

-呼叫转发

该网络功能允许将打至手机的电话转发至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。

该功能需网络支持，若需获得此项服务，请与网络运营公司联系。

- 无条件转发

转发所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- 所有条件转发

转发所有来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- 取消语音转发

将所有语音呼叫转发取消。

- 忙线中

当您正在通话时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

- 无法应答

无人接听时将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。您可设置无应答时间长度。

- 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，来电将被转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

- 数据

只转发数据来电。

- 传真

只转发传真资料。

选择完以上项目后，您可选择下面这些子项目：

接至语音信箱：转发至语音信息中心(数据和传真转发无此选项)。

接至电话号码：转发至其它的号码。

关闭：关闭此项转发。

状态：查询此功能的当前状态(所有条件转发无此选项)。

! 呼叫转发功能一次只能设置一种转发类型，若想设置其他类型的转发，必须先关闭原来的设置。

-查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，用上/下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按  键直接可呼叫该号码，按  键对该号码进行相应的操作

-计量表

- 费用(需网络支持)

通话计数器

您可查询最近一次拨出和总拨出的通电话费。

删除计费

用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

- 通话时间

- 计量表

查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

- 删除时长

删除通话时间。

- 显示时长

启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

- GPRS计数器

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

-号码显示(需网络支持)

- 匿名模式

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

- 本机号码

正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

- 对方号码

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话