

网络设定

• 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上/下导航键在清单中选择，按键确认。

• 网络类别

可选择GSM-DCS和PCS网络类别。

• GPRS

在此项下您可选择要求或持续开启此服务。

指示灯

此项用于对网络讯号，短信息，电池电压提示，闹钟，充电提示，呼叫设定特定的七彩指示灯颜色。

-网络讯号

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来

标识网络讯号：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。

-短信息

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识接收新信息提示：短消息基调、紫色基调，黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

-电池电压提示

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识电池低电压提示：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。

-闹钟

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识闹钟告警提示：短消息基调，紫色基调，黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

-充电提示

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机正在充电提示：无，红色，绿色，蓝色，紫色，黄色，浅蓝，白色。

-呼叫

按键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机来电提示：短消息基调，紫色基调，黄色基调，意大利基调，七彩基调，法兰西基调，迪士高基调，蓝色基调，红色基调，绿色基调，无。

其它

-数据

在该菜单下，您可以用上/下导航键选择不同的数据传输速率：自动、115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200。

-对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用上/下导航键调整显示对比度，按键确认。

-省电模式

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者导航键周围的灯会亮，选择后者导航键周围的灯不亮。

• 保护图形

在此项下您可选择完全或关闭，选前者，在开机不充电的情况下，在设定时间内小屏内容自动消失。选后者，开机充电与否，小屏内容都正常显示。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键、的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项：

电话本、快速拨号、信息宝典、计算器、闹钟、游戏、铃音、呼叫转发、移动冲浪、呼叫语音信箱、短消息和查看呼叫记录。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键；