

2. 按上下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按  键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按两次左软键就可直接进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按左软键后用上/下导航键选择，选中后再按左软键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

-控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用数字键或上/下导航键设置日期，按左/右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

-显示

您可选择此功能来设定时间在主/副屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

-时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

-夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

翻盖模式

用上/下导航键选择翻盖的“启动”或“关闭”功能。

-启动

若选择“启动”，当来电时，可以打开翻盖直接接听来电；合上翻盖可挂断来电或直接返回待机界面。

-关闭

若选择“关闭”，当来电时，打开翻盖不能直接接听来电，需按  或  键才能接听；合上翻盖不能挂断来电，需按  键才能挂断来电。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编写信息、新增号码等功能里输入文字。在编辑界面下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。

有以下输入法可供选择：T9选项(English、T9注音、T9拼音、T9简体笔划、T9繁体笔划等)、ABC、123。

数字输入法(123)

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法(ABC)

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住2数字键，则会依次显示“a、b、c、2”。

大小写转换

如需输入一个大写字母，按“*”键一次，再按相应的字母键即可，接下来输入的字母会自动回到正常状态（小写）。如需输入大写字单词，按“*”键两次，若要恢复到正常状态，请按一下“*”键即可。

可键入的字符清单：

数字键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	空格 0