

安全密码**—PIN码**

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计费、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。

PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

常用功能说明**开机**

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，长按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
3. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。
4. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
5. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
6. 开机后，手机将提示您设置时间和日期，请按手机提示进行设置并确定，不要进行取消，否则手机中某些功能将可能无法正常使用。
7. 手机开启后，将自动搜索网络。



若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键、 键或直接合上翻盖即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕（包括小屏幕）会显示来电者的姓名或号码，此时您