

闹 钟

您可以将手机当闹钟使用。

此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声以提醒您。当闹钟处于启动状态时，闹铃符号会在屏幕上出现。当闹钟响时，按任一键都可以终止闹钟的铃响，若选择提醒，闹钟会在5分钟后再次提醒。

无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

按  键选择闹钟进入闹钟功能，您可以先选择启动或关闭闹钟功能，按  键选择启动后您可以按数字键输入闹钟时间，再按  键即可。

设 置

铃声设置

— 铃声选择

该菜单使您在来电、短信、彩信、小区广播、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。

— 提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：响铃并振动、先振动后响铃、响铃、振动。

— 静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

— 按键音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话或关闭。

— 翻盖提示音

在此项下您可启动或关闭翻盖提示音。

— 低电压警告音

在此项下您可启动或关闭电压低时的警告音。

时间日期

— 设置时间日期

该菜单让您在手机上设定日期和时间，用数字键或上/下导航键设置，按  键确认。

— 自动更新

您可选择手动，自动或按照要求更新日期和时间（例如：在您关机后或者在您出国后）。此项服务需网络支持。

— 显示

您可选择此功能来设定时间在主屏和副屏上的显示方式：数字、模拟、无。

— 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。