

### — 夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

### 语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

### 显示设置

#### — 主屏墙纸

在此项下您可选择不同的待机墙纸。

#### — 运营商文字

在此项下您可设定在待机界面是否显示运营商文字。

#### — 省电模式

##### • 背景光

**完全背景光：**在此项下您可选择设置键盘和屏幕背景灯关闭的时间。

**只有屏幕：**在此项下您可选择屏幕背景灯关闭的时间。

- **帮助：**查看帮助文件。

### — 对比度

在此项下您可以按导航键调节屏幕的对比度。

### — 电话本

- **联系人清单：**在此项下您可选择电话本中联系人清单的显示方式：SIM卡和手机、SIM卡、手机。
- **排序准则：**在此项下您可选择按姓名或按昵称来对电话本进行排序。

### 通话设置

#### — 翻盖接听

此项中您可以启动或关闭翻盖接听功能。

#### — 自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

### — 呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，则来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

### — 呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

- **无条件转移：**转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **所有条件转移：**当手机处于忙线中，无法应答，收不到信号时将所有来电转移至您设定的电话号码或语音信箱。
- **取消语音转移：**将所有语音呼叫转移取消。
- **遇忙时转移：**当通话忙线中转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **无应答转移：**无人接听时转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• **无法到达转移：**当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- **数据：**只转移数据来电。
- **传真：**只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

**接至语音信箱：**转移至语音信息中心（数据和传真转移无此选项）。

**接至电话号码：**转移至其它的号码。

**关闭：**关闭此项转移。

**状态：**查询此功能的当前状态（所有条件转发无此选项）。

 **呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。**

### — 通话限制

此功能可以让您限制漫游时来电，所有来电，所有拨出来电，所有国际拨出和国际漫游拨出的电话。如果不懂可看帮助信息，此服务需网