

媒体播放器

在此菜单下，您的手机可以连续的播放声音。本手机可以播放MP3、WAV等格式的声音。在主菜单界面，选择媒体播放器，然后按 **OK** 键进入。

播放器

播放器可以播放您在库中创建的播放列表。按 **●** 键可以进行以下操作：

一库

选择此选项后，按 **OK** 键进入，您可以选择手机选项，按 **○** 键进行以下操作：

- 播放器：直接回到播放器。
- 查看内容：查看手机的声音列表，按 **OK** 键可以把选中的声音加入到当前的播放列表中。您还可以选择文件夹图标，按 **●** 键进行以下操作：

播放器：直接回到播放器。

添加所有歌曲到播放列表：添加所有手机中

的声音到当前的播放列表。

播放所有歌曲：播放所有手机中的声音。

创建播放列表：创建一个新的播放列表。

- 播放内容：播放手机内的声音。
- 创建播放列表：创建一个新的播放列表，并输入名称，然后可添加声音。

您也可以选择U盘选项，进入添加歌曲到播放列表。

选择创建的任意一个播放列表，然后按 **●** 键可进行以下操作：

- 播放器：直接回到播放器。
- 播放播放列表：播放列表中的声音。
- 编辑播放列表：对列表中的声音进行编辑。
- 添加歌曲到播放列表：添加歌曲到选中的列表中。
- 创建播放列表：创建一个新的播放列表。
- 重命名列表：对播放列表的名字进行编辑。
- 删除播放列表：删除此播放列表。

—播放列表

播放当前列表中的声音。

—移除自列表

把选中的声音从当前列表中删除。

—清空列表

清空当前列表中的全部声音。

—随机播放

不按当前列表中的顺序连续播放列表中的声音。

—播放选项

可选择单曲播放，激活此选项后随机播放自动关闭。选择连续播放，则按列表顺序连续播放列表中的声音。

—保存所有为

保存当前列表中的声音到一个播放列表。

—重命名

此项您可以更改当前选中的声音名称。

—优先级

您可以选择电话优先或者音乐优先。选择电话

优先，则当有其他事件（包括闹钟和来电）的时间到，声音播放器将自动停止播放。选择音乐优先，则当有其他事件（除闹钟和来电）时间到后，只在屏幕上显示，不停止声音的播放。

—详情

查看此声音的详细信息，如格式、容量以及下载日期等。