

- 删除
删除该信息群组。
- 全部删除
删除全部信息群组。
- 帮助
查看帮助信息。
- 容量
您可查看SIM卡和手机中电话本的存储情况。
- 删除全部
您选择删除手机、SIM卡或者固定名单中所有的记录。
- 下载SIM卡** (电话本清单选择为手机时不显示此项)
如果选择激活后，可将SIM卡中的所有记录复制到手机电话本中。
- 备份到SIM** (电话本清单选择为SIM卡时不显示此项)
如果选择激活后，可将手机中的所有记录复制到SIM卡中。
- 电话本清单**
可选择设置电话本列表显示方式：只显示存储于SIM卡中记录、只显示存储于手机中记录、全部显示SIM和手机中记录。
- 全部输出**
复制所有联系人到U盘。

选用此功能，会显示最近所有的通话记录。屏幕左上方显示该记录的日期，屏幕右上方显示该记录的时间。
按 **OK** 键显示该记录的详情，包括所在位置、电话号码、日期时间、通话时间，记录类型。
按 **[•]** 键可进行以下操作：

- **删除记录：**删除该条记录。
- **存入电话本：**将该条记录存入电话本中(电话本中已有记录时无此选项)。
- **加至已有姓名：**将该条记录存入已有的电话本记录中。
- **发送短信：**编辑一条短信并发送给该条记录。
- **发送名片：**将该条记录以名片形式进行发送。
- **发送彩信：**编辑一条彩信并发送给该条记录。
- **设为拒接来电：**将该条记录设为拒接来电。
- **设为拒接来信：**将该条记录设为拒接来信。
- **全部删除：**删除所有的通话记录。
- **呼叫：**拨打该条记录的电话号码。

- **自动重拨：**您可以将该条记录设为选择性重拨、规律性重拨或者关闭。
- **通话计时：**在此项中，您可以查看上次通话、已接来电、已拨电话和所有通话的时间，选择计时归零可将所有通话时间清零。
- **GPRS计数器：**在此项中，您可以查询最近一次和所有连接的访问量。您也可以删除所有的访问量。
- **拒接来电清单：**显示所有被拒接来电的电话号码列表。
- **已拨电话清单：**显示所有已拨的电话号码列表。
- **已接来电清单：**显示所有已接的电话号码列表。
- **未接来电清单：**显示所有未接的电话号码列表。
- **记录电话清单：**显示所有的记录电话号码列表。