

一资源配置

在该菜单下，您可以对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上*。用上/下导航键选择您要修改的服务器，您可以进行如下设置：

1. 服务器主题：主题名主要是为了方便您记忆。
 2. 主页：输入主页的网址。
 3. 协议：可以HTTP或WTP两种方式上网。
 4. 优先连接：可选择GPRS、GSM和无GPRS。
 5. 服务器设置：可对IP地址、端口号等参数进行设置。
 6. GSM设置：对GSM网络的相关参数进行设置。
 7. GPRS设置：对GPRS网络的相关参数进行设置。
- 以上参数详情可咨询当地网络运营商。当您设置完GPRS的参数后，即可使用GPRS功能自由浏览您喜欢的内容或下载您需要的信息。但首先需要您的SIM卡开通GPRS业务方可享受GPRS的各种服务。
8. 储存：保存设置。

一冲浪定时

设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限时，自动断开连接，这样可以防止您因忘记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。

多 媒 体

多 媒 体

此项用于存放、管理个人的声音和图片信息。

我的图片

拍摄的照片和下载的图片保存在我的图片中。选择此项按  键进入，有以下选项可供操作：

—U盘

您可以在此菜单中查看存储在U盘中的文件。

选择其中一个文件，按  键可进行以下操作：

- 显示：查看图片。
- 使用MMS发送：使用彩信发送选中的文件（仅适用于小于100K的图片文件）。
- 加入名单：将选中的声音加入到电话本联系人中，做为来电铃声使用。
- 壁纸：可将选中的文件定义为背景图案或屏幕保护图案。
- 更改名称：此项您可以更改文件的名称。
- 删除：删除该文件。
- 详情：可查看该文件的大小及下载日期等。
- 复制到文件夹：复制该文件到指定的位置。

- 移动到文件夹：移动该文件到指定的位置。
- 新建文件夹：新建一个文件夹。
- 格式化：格式化U盘，此操作将删除U盘中所有的文件。
- 删除全部文件：删除所有存储在U盘中的文件。
- 容量：查看U盘的可用存储空间。
- 手机：转到手机中存储的文件。

—选择

按  键进入图片列表，若按  键选择文件夹图标，则可进行以下操作：

- 新照片：拍摄新照片。
- 复制全部：复制我的图片中的所有文件到U盘，按  键可选择“粘贴”或“取消”。
- 删除全部：删除我的图片中的所有文件。
- 容量：查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- U盘：可以查看储存在U盘中的文件，并可以对其进行操作。