

若按上/下导航键在图片列表中选择某一图片，则按 **OK** 键直接查看图片，按 **•** 键可进行以下操作：

- 显现：查看图片。
- 使用MMS发送：通过彩信发送此图片给他人。
- 彩客发送：发送此图片到彩客帝国，具体操作请参考《彩客功能服务手册》（只有手机拍照的照片有此选项）。
- 加入名单：将该图片加入到电话本的联系人记录中作为来电图片使用。
- 壁纸：可将此图片定义为壁纸。
- 更改名称：此项您可以更改图片的名称。
- 删除：删除选定的图片。
- 编辑器：可以对选中的照片进行各种编辑操作（只有手机拍照的照片有此选项）。
- 新照片：拍摄新照片。
- 详情：可以查看图片大小及下载日期等。
- 复制到文件夹：复制选中的文件到指定的位置。
- 复制全部：复制我的图片中所有文件到U盘指定的文件夹。

- 移动到文件夹：移动此文件到U盘中指定的文件夹内。
- 删除全部：删除我的图片中的所有文件。
- 容量：查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- U盘：可以查看存储在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

—容量

查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。

注意：我的图片中的照片和彩客相机中我的相册的图片是同步的，如果您删除其中一个菜单中的照片，另外一个菜单中对应的图片也将自动删除。

我的铃声

录制的声音和下载的铃声保存在我的铃声中。

—U盘

可以查看存储在U盘中的文件，并可以对其进行操作，具体操作请参考我的图片中U盘的说明。

一选择

按 **•** 键进入声音列表，若按 **•** 键选择文件夹图标，则可进行以下操作：

- 新声音：录制新声音。
- 复制全部：复制我的铃声中的所有文件到U盘，按 **•** 键可选择“粘贴”或“取消”。
- 删除全部：删除我的铃声中的所有文件。
- 容量：查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- U盘：可以查看储存在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

若按上/下导航键在铃声列表中选择一个声音，则按 **OK** 键直接查看声音，按 **•** 键可进行以下操作：

- 接听：播放此声音。
- 使用MMS发送：使用彩信发送此声音文件（仅适用于小于100K的声音文件）。
- 加入名单：将选中的声音加入到电话本联系人中，做为来电铃声使用。
- 定义为：此项您可以把选定的声音设置为呼

叫、告警、信息、传真和小区广播的提示音。

- 更改名称：此项您可以更改铃声的名称。
- 删除：删除选定的声音。
- 新声音：录制新的声音。
- 详情：可以查看声音大小及下载日期等。
- 复制到文件夹：复制选中的文件到指定的位置。
- 复制全部：复制我的铃声中所有文件到U盘指定的文件夹。
- 移动到文件夹：移动此文件到U盘中指定的文件夹内。
- 删除全部：删除我的铃声中的所有文件。
- 容量：查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- U盘：可以查看储存在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

—容量

查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。