

### 调整音量

您可在通话过程中按手机上/下侧键或上/下导航键进行调整听筒音量。

### 结束通话

通话完毕后，按键即可结束通话。  
若拨出电话后想取消，同样按键即可。

### 紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。  
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

### 拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按键即可拨打该号码。

### 利用电话本拨号

进入电话本后，按上/下导航键找到要呼叫的

电话号码，然后直接按键即可拨出该号码。

### MP3播放

您的手机支持MP3以及WAV等格式音乐文件的播放，您可以通过长按键来打开音乐播放机，播放或停止播放手机中存储的音乐文件，具体说明详见“媒体播放器”中介绍。

### U盘

本手机支持移动存储即U盘功能。当您的手机用数据线和PC机连接后，手机即可作为U盘使用。

请注意：选择“U盘”模式，如果您下载好数据后，请断开数据线，然后您就可以对存储在U盘中的文件进行各种操作，但是您不能直接对存储在手机中文件进行操作。

具体操作和说明请参考设置中的USB模式说明。

### 关机

任何界面下长按键可关闭您的手机。

## 菜单结构

短信彩信  
新建信息  
收件箱  
发件箱  
已发信息  
草稿箱  
设置  
小区广播  
语音信箱  
容量  
群组

### 信息宝典

### 游戏

### 电话本

增加手机/SIM联系人

本机号码  
信息群组  
容量  
删除全部  
下载SIM卡  
备份到SIM  
电话本清单  
全部输出

### 通话记录

### 闹钟

### 设置

铃声设置  
时间日期  
语言选择  
显示设置

通话设置  
数据连通  
网络设置  
安全设置  
播放器设置  
存储  
帮助

### 互联网

移动冲浪  
书签  
输入网址  
WAP设置

### 多媒体

我的图片  
我的铃声

### 媒体播放器

### 更多功能

计算器  
录音  
提醒  
计时器  
世界时间  
货币换算  
车载配备  
下载更多功能

### 日程表